

Flex vlajka



Dostupné rozměry:
S M

Důležité: • nutné zemní hroty nebo těžká základna • dodáváno v tašce se zipem na boku pro snadnou přepravu



POSTUP SESTAVENÍ

1



Rozložte všechny díly a zkontrolujte, že je vše kompletní

2



Spojte tenčí tyče do jedné dlouhé rovné tyče.

3



Opatrně navlékněte grafiku na sestavenou tyč přes tunýlek.

4



Grafiku posouvejte, dokud není celá tyč zasunutá.

5



Oba konce tyče s grafikou nasadte na silnější zemní tyče. Grafiku připněte ke klipu napínače, aby držela na místě.

6



Sestavu opatrně ohněte do půlkruhu. Neohýbejte víc, než je určený tvar – tyče by mohly prasknout.* Přidejte závaží a poutač je připraven.

* Upozornění: Prodejce neručí za poškození způsobené přehnutím nebo nesprávným použitím výrobku.

Návod k použití