

DRŽÁK BANNERU NA SLOUP



Důležité:

- Nejdřív montujte horní držák, potom spodní.
- Banner doporučujeme instalovat současně s držáky – montáž držáků bez banneru obvykle vede k dodatečnému seřizování a nepřesnému měření.
- Doporučená výška: nejméně 4,5 m od země ke spodní hraně banneru (u parkovišť a ulic).
- Na poloze pružiny záleží: horní držák má pružinu nahoře, spodní držák dole.
- Použijte 2 pásy – 1 u pružiny, 1 na druhém konci.

POSTUP SESTAVENÍ

1



Přiložte držák ke sloupu a dočasně ho přichyťte lepicí páskou, než nasadíte kovové pásky. Pásky dotáhněte šroubovákem nebo napínacím nářadím a lepicí pásku odstraňte.

2



Sklolaminátové rameno provlékněte horním tunýlkem banneru a konec s kovovou objímkou zasuňte do držáku.

3



Nakonec provlékněte stahovací pásku průchodkou.

4



Utáhněte pásku. Přebytečnou pásku a stahovací pásky odstříhnete. Sklolaminátové rameno provlékněte spodním tunýlkem banneru a konec s kovovou objímkou zasuňte do držáku. Pozor: spodní držák v tuto chvíli ještě není připevněný ke sloupu.

5



Stejně namontujte spodní držák – pružina musí být dole.