

ROLL UP LUXURY

Dostupné rozměry ↗

80 cm: v 220 × š 86 cm

85 cm: v 220 × š 91 cm

100 cm: v 220 × š 106 cm

120 cm: v 220 × š 126 cm


150 cm: v 220 × š 156 cm

200 cm: v 220 × š 206 cm

Doporučený materiál ▭

PVC banner 440 g/m²


PET fólie s šedou rubovou vrstvou



NÁVOD K SESTAVENÍ


1

Postavte kazetu roll upu na zem.



2


Sestavte teleskopickou tyč a konec bez koncovky zasuňte do středového otvoru v kazetě. Zkontrolujte, že tyč pevně sedí na svém místě. Měla by stát téměř svisle.



3

Pevně uchopte lištu nahoře na grafice a nakloňte roll up dozadu, až budou lišta a tyč ve výšce, kde se s nimi dobře pracuje.


Když je grafika v úrovni horního konce tyče, lištu mírně pootočte a zadní stranou ji nasadte na koncovku tyče.



NÁVOD K SESTAVENÍ - POKRAČOVÁNÍ

4

Jakmile lišta pevně drží na tyči, postavte roll up na požadované místo – je připraven k použití. U teleskopické tyče nastavte výšku tak, aby byla grafika úplně napnutá.

**5**

Pokud roll up kdykoli povolí, dopněte ho ráčnou – otáčejte jejím držadlem ve směru šipek. Šest cvaknutí je jedna celá otáčka. U šířek 80–100 cm je potřeba 24 otáček, u šířek nad 100 cm 30 otáček.

